

Reloj Ultra-delgado Jumbo LCD

Su reloj ultra-delgado Jumbo LCD combina un diseño simple y avanzada tecnología. Los grandes dígitos del reloj facilitan su lectura desde el otro lado de su habitación. Usted podrá instalar este reloj sobre un muro o sostenerlo sobre su soporte integrado.

INSTALACION/REEMPLAZO DE LA BATERIA

Su reloj es energizado a través de una batería tipo AAA (no provista). Para obtener el mejor rendimiento de la batería, le sugerimos instalar una batería alcalina Radio Shack Cat. No. 23-555.

Siga estos pasos para instalar o reemplazar la batería.

1. Extraiga la cubierta del compartimento para la batería ejerciendo presión sobre su pestillo y sosteniéndolo hacia la dirección que señala la flecha y después levántela.

2. Si es necesario, extraiga y deseche la batería agotada.

Precauciones:

- Deseche con prontitud y apropiadamente, las baterías agotadas.
 - Nunca deje las baterías agotadas o débiles en el interior de el reloj. Las baterías pudieran filtrar sus compuestos químicos y corréer o dañar los circuitos electrónicos.
 - Si usted ha planeado no utilizar su reloj durante el transcurso de un mes o más, extraiga las baterías para protegerlo contra la posibilidad de las filtraciones provenientes de las mismas.
3. Inserte una batería nueva tipo AAA en el compartimento como lo indican los símbolos de polaridad (+ y -) marcados en el interior. Los dígitos **12:00** aparecen y el símbolo : destella en la pantalla.

Cuidado: Use solamente una batería del tipo y tamaño requerido.

4. Reinstale la cubierta.

Si el reloj no funciona apropiadamente, reemplace la batería.

©1995 Tandy Corporation.

Todos los Derechos Reservados.

Radio Shack es una marca registrada de Tandy Corporation.

AJUSTE DE LA FECHA Y LA HORA

Use los botones **MODE** y **SET**, ubicados en la parte posterior del reloj, para ajustar la fecha y la hora del día; así como para seleccionar el formato que deberá ser reflejado en la pantalla.

1. Oprima dos veces el botón **SET**. El mes aparece en el lado izquierdo de la pantalla.
 2. Oprima repetidamente el botón **MODE** para establecer el mes en curso. Si usted oprime y mantiene oprimido el botón **MODE**, el mes avanzará continuamente.
 3. Oprima el botón **SET**. La fecha aparece en el lado izquierdo de la pantalla.
 4. Oprima repetidamente el botón **MODE** para establecer la fecha actual. Si usted oprime y mantiene oprimido el botón **MODE**, la fecha avanzará continuamente.
 5. Oprima el botón **SET**. La hora y la letra **A** o **P** aparece en la pantalla y el símbolo **:** destella.
- Nota:** Su reloj usa el formato de 12 horas. La letra **A** aparece cuando sea una hora antes meridiano o la letra **P** para identificar una hora pasado meridiano.
6. Oprima repetidamente el botón **MODE** para establecer la hora actual. Si usted oprime y mantiene oprimido el botón **MODE**, la hora avanza continuamente.
 7. Oprima el botón **SET**. El símbolo **:** destella y el número de minutos aparece en la pantalla.

8. Oprima repetidamente el botón **MODE** para establecer el número de minutos. Si usted oprime y mantiene oprimido el botón **MODE**, los minutos avanzan continuamente.
9. Oprima el botón **SET**. El reloj refleja en la pantalla la hora actual.
10. Oprima **MODE**. El símbolo **:** destella en la pantalla y el reloj está en funcionamiento.

CONSULTA DE LA FECHA Y LA HORA

La pantalla normalmente refleja la hora actual (horas y minutos).

Para reflejar la fecha (mes y día) durante un lapso de 2 segundos, oprima el botón **MODE** una vez.

Para lograr que el reloj refleje alternadamente la fecha y la hora, cada 2 segundos, oprima el botón **SET** una vez. Para reflejar la hora (horas y minutos) nuevamente, oprima el botón **MODE** dos veces.

CONSULTA/RETROCESO DE LOS SEGUNDOS

Para reflejar los segundos en la pantalla, oprima el botón **MODE** dos veces mientras la pantalla refleja la hora.

Para reflejar la hora, nuevamente, oprima nuevamente el botón **MODE**.

Para retroceder el contéo de los segundos hacia **00**, refleje en la pantalla los segundos y después oprima el botón **SET**.

1. Márque las posiciones para los tornillos a una distancia de 9.04 cms de separación de cada uno.

Oprima el botón **MODE** una vez para reflejar nuevamente la hora.

Nota: Usted podrá usar un reloj de pulso con un segundero o cualquier otra referencia a tomar para establecer la hora con los segundos exactos. Cuando el dispositivo que se use como referencia para ajustar la hora llegue al principio de un minuto, refleje en la pantalla los segundos y entonces retroceda los segundos a 00. Si el reloj refleja más de 30 segundos al momento de haber oprimido el botón SET, el reloj avanza 1 minuto.

INSTALACION DEL RELOJ

Usted podrá usar el soporte integrado en la parte posterior del reloj para poderlo observar con facilidad. Simplemente levante el soporte hacia el lado opuesto al reloj y colóquelo sobre una superficie plana.

2. En ambas ubicaciones, haga una perforación un poco más pequeña que el diámetro de los tornillos.

Cuidado: Extreme sus precauciones y evite perforar cualquier objeto detrás de la superficie.

3. Insérte los tornillos en la pared, permitiendo que las cabezas sobresalgan 3 mm del nivel de la superficie de la pared.

4. Alínie las ranuras de la parte posterior del reloj con las cabezas de los tornillos en la pared, ejerza presión, suavemente sobre el reloj, y deslícelo hacia abajo.

Para instalar el reloj directamente sobre la pared, será necesario instalar dos tornillos (no provistos) cuyas cabezas puedan ser insertadas en las ranuras de la parte posterior del reloj.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para disfrutar más de su reloj Radio Shack Jumbo LCD durante mucho tiempo:

- Mantenga el reloj seco. Si se llegara a mojar, séquelo inmediatamente.
- Use y mantenga el reloj bajo condiciones normales de temperatura.
- Manipule el reloj con mucho cuidado. No lo deje caer al piso.
- Mantenga el reloj alejado del polvo y las grasas.
- Limpie el reloj con un trapo húmedo para mantenerlo con aspecto de nuevo.

Modificar o alterar los componentes internos del reloj pudiera resultar en un mal funcionamiento del mismo y además pudiera invalidar su garantía. Si su reloj no está funcionando como debiera, llévelo a una tienda Radio Shack de la localidad, para obtener ayuda.

ESPECIFICACIONES

Energía requerida.....DC 1.5V
1 batería tipo AAA
.....(Cat. No. 23-555)

Vida de la bateríaAprox. 1 año

Exactitud del reloj±0.67 seg/día

Dimensiones 8.25 x 13.97 x 1.58 cms

Peso..... 112 gms

Las especificaciones son para nuestros modelos típicos, las unidades individuales pudieran tener variaciones. Estas especificaciones están sujetas a cambios y mejoramientos, sin previo aviso.